

Onderhoud BELGISCH HARDSTEEN groeve ruw - gebouchardeerd - gestraald - grof - geborsteld

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten zoals chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn absoluut niet geschikt voor kalkhoudende natuursteen!

STAP 1 REINIGING:

Bouwuil verwijderen met HMK R155 Grondreiniger zuurvrij. Ca. 5-15 m²/ltr.

Cementslurij verwijderen met HMK R155 Grondreiniger zuurvrij. Ca. 5-15 m²/ltr.

Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling enkele dagen goed door drogen.

STAP 2 BESCHERMING:

Voor binnen en buiten kunt u HMK S243 Porcellanato impregnering of HMK S232 Vlekstop-zonder oplosmiddelen toepassen. Voor kleur verdiepende werking is HMK S242 kleur verdiepende bescherming of de conservering HMK S235 kleur verdiepende werking – mat of HMK S237 Steenverzegeling-zijdeglans een goede keuze.

STAP 3 ONDERHOUD:

Het dagelijks/wekelijks onderhoud bestaat uit het verwerken van HMK P324 Edelzeep – vloerzeep. Sterk belopen delen regelmatig met HMK P323 Slijtvaste zijdeglans voor stenen vloeren in het dweilwater mengen bijvoorbeeld vijfmaal met HMK P324 Edelzeep – vloerzeep en dan eenmaal met HMK P323 Slijtvaste zijdeglans voor stenen vloeren.

Het periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met HMK R155 Grondreiniger – zuurvrij of R157 Intensieve tegelreiniger. Om oude waslagen te verwijderen kan men HMK R154 Lösefix – wateroplosbaar verwerken.

Voorwaarden

LET OP. Voordat u de bescherming van stap 2 gaat toepassen. In specie gezette oppervlakken ca. 8 tot 12 weken laten drogen. In lijm gezette vloeren ca. 4 tot 5 weken laten drogen. Deze droogtijden zijn richttijden, door weersomstandigheden en of seizoen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. Tijdens de droogtijd kunnen uitdrogingsplekken en zout uitslag op de tegels zichtbaar worden. In deze periode reinigt u de vloer droog door veel te stofzuigen en nat met lauw schoon water met een weinig HMK R155. Om tussentijdse vlekken te verwijderen gebruikt u de HMK R55 of de HMK R152. Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging van stap 1 en de behandeling van stap 2 absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet z.g. natuursteen koud zijn! De verbruik opgaven zijn gemiddelden die per project kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimte goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen