

Onderhoud leisteen vloeren

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

STAP 1 REINIGING:

Bouwuil verwijderen met HMK R155 Grondreiner zuurvrij. Ca. 5-15 m²/litr.

Cementsluier verwijderen met HMK R163 snelle cementsluier verwijderaar. Ca. 5-15 m²/litr.

Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling goed drogen 24-48 uur.

STAP 2 GRONDBESCHERMING:

Voor leisteen die binnen ligt gebruikt u HMK P223 slijtvaste coating met zijdeglans. Ca. 15-25 m²/litr.

Voor leisteen die buiten ligt gebruikt u HMK S235 conservering zonder glans deze geeft een sterke kleuraccentuering (z.g. nateffect).Ca. 5-10 m²/litr.

HMK S237 natuursteen verzegeling met zijdeglans geeft sterke kleuraccentuering.(z.g. nateffect) Ca.5-10 m²/litr.

Na droging hebben de verzegelingen en conserverende producten geen gevaarlijke of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

STAP 3 ONDERHOUD:

Regelmatig een scheut HMK P324 Edelzeep aan het onderhoud dweilwater toevoegen ca.50ml.per 10liter dweilwater. Sterk belopen oppervlakken HMK P323 aan het dweilwater toevoegen ca. 200ml per 10liter dweilwater. O.I.5x met HMK P24 dan 1x met HMK P23.

Voorwaarden

LET OP. Voordat u de bescherming van stap 2 gaat toepassen. In specie gezette oppervlakken ca. 8 tot 12 weken laten drogen. In lijm gezette vloeren ca. 4 tot 5 weken laten drogen. Deze droogtijden zijn richttijden, door weersomstandigheden en of seizoen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. Tijdens de droogtijd kunnen uitdrogingsplekken en zout uitslag op de tegels zichtbaar worden. In deze periode reinigt u de vloer droog door veel te stofzuigen en nat met lauw schoon water met een weinig HMK R155. Om tussentijdse vlekken te verwijderen gebruikt u de HMK R55 of de HMK R152. Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging van stap 1 en de behandeling van stap 2 absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet z.g. natuursteen koud zijn! De verbruik opgaven zijn gemiddelden die per project kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen