

Onderhoud marmer gezaagd, gezoet, gestraald of gebouchardeerd

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten zoals chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn absoluut niet geschikt voor kalkhoudende natuursteen!

STAP 1 REINIGING:

Bouwuil verwijderen met HMK R155 Grondreiner zuurvrij. Ca. 5-15 m²/litr.

Cementsluier verwijderen met HMK R163 Snelle cementsluier verwijderaar

Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling goed drogen 24-48 uur.

STAP 2 GRONDBESCHERMING:

Naar wens :

HMK S234 Vlekstop, voorkomt intrekken van natvuil, olie en vetten. Ca. 5-10 m²/litr. Geeft geringe kleur accentuering.

HMK S235 Steen conservering met sterke kleuraccentuering (nateffect) zonder glans. Ca. 5-10 m²/litr.

HMK S237 steen verzegeling, zijdeglans met kleuraccentuering (nateffect). Ca. 5-10 m²/litr.

Na het drogen van het oplosmiddel hebben de verzegelingen geen gevaarlijke of gezondheid schadelijke eigenschappen.

STAP 3 ONDERHOUD:

regelmatig een scheutje HMK P324 Edelzeep aan het dweilwater toevoegen. (ca.50 ml per 10 liter dweilwater).

Sterk belopen oppervlakten hiervoor moet u HMK P323 Slijtvaste zijdeglans aan het dweil water toevoegen.(o.i.ca.5x met HMK P324,dan 1x met HMK P323 dweilen, ca.200 ml per 10 liter dweilwater).

Voorwaarden

LET OP. Voordat u de bescherming van stap 2 gaat toepassen. In specie gezette oppervlakken ca. 8 tot 12 weken laten drogen. In lijm gezette vloeren ca. 4 tot 5 weken laten drogen. Deze droogtijden zijn richttijden, door weersomstandigheden en of seizoen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. Tijdens de droogtijd kunnen uitdrogingsplekken en zout uitslag op de tegels zichtbaar worden. In deze periode reinigt u de vloer droog door veel te stofzuigen en nat met lauwwarm water met een weinig HMK R155. Om tussentijdse vlekken te verwijderen gebruikt u de HMK R55 of de HMK R152. Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging van stap 1 en de behandeling van stap 2 absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet z.g. natuursteen koud zijn! De verbruik opgaven zijn gemiddelden die per project kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen