

Onderhoud marmeren vloeren gepolijst

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten zoals chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn absoluut niet geschikt voor kalkhoudende natuursteen!

STAP 1 REINIGING:

Bouwuil verwijderen met HMK R155 Grondreiniger zuurvrij. Ca. 5-15 m²/litr.

Cementsluis verwijderen met HMK R155 Grondreiniger zuurvrij. Ca. 5-15 m²/litr.

Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling enkele dagen goed door drogen.

STAP 2 GRONDBESCHERMING:

HMK S234 vlekstop, olie en waterstop. Ca. 10-20 m²/litr.

Bescherming tegen olie, water en vet.

Na het uitdrogen van het oplosmiddel heeft HMK S34 geen gevaarlijke of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

STAP 3 ONDERHOUD:

Gepolijst oppervlak onderhouden met HMK P319 marmer en graniet polish. Ca. 20-30 m²/litr.

Regelmatig : HMK P324 Edelzeep aan het dweilwater toevoegen. (ca.50ml.per 10liter water).

Gezoete oppervlak onderhouden met HMK P319 Marmer en graniet polish aan het dweilwater toevoegen.

Voorwaarden

LET OP. Voordat u de bescherming van stap 2 gaat toepassen. In specie gezette oppervlakken ca. 8 tot 12 weken laten drogen. In lijm gezette vloeren ca. 4 tot 5 weken laten drogen. Deze droogtijden zijn richttijden, door weersomstandigheden en of seizoen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. Tijdens de droogtijd kunnen uitdrogingsplekken en zout uitslag op de tegels zichtbaar worden. In deze periode reinigt u de vloer droog door veel te stofzuigen en nat met lauw schoon water met een weinig HMK R155. Om tussentijdse vlekken te verwijderen gebruikt u de HMK R55 of de HMK R152. Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging van stap 1 en de behandeling van stap 2 absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet z.g. natuursteen koud zijn! De verbruik opgaven zijn gemiddelden die per project kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen