

## Onderhoud marmeren vloeren getrommeld en geantiekeerde

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten zoals chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn absoluut niet geschikt voor kalkhoudende natuursteen!

### STAP 1 REINIGING:

Bouwuil verwijderen met HMK R55 Grondreiniger zuurvrij. Ca. 5-15 cementsluier m<sup>2</sup>/litr.

Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling enkele dagen goed door drogen.

### STAP 2 GRONDBESCHERMING:

Voor een natuurlijke uitstraling gebruikt u HMK P25B afdekwas 5-10 m<sup>2</sup>/litr.

Voor een Licht ingekleurd gebruikt u HMK P25AH kleurbeits 5-10 m<sup>2</sup>/litr.

Voor een antiek ingekleurd(donker) gebruikt u HMK P25AD kleurbeits 5-10 m<sup>2</sup>/litr.

Voor Badkamers gebruikt u HMK S34 olie, vet, waterstop ca. 10-20 m<sup>2</sup>/litr.

Na het uitdrogen van het oplosmiddel hebben HMK S34, HMK P25B/AH/AD geen gevaarlijke of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

### STAP 3 ONDERHOUD:

Voor een glanzend oppervlak gebruikt u HMK P25B afdekwas. Ca. 10-20 m<sup>2</sup>/litr.

Regelmatig : HMK P24 Edelzeep aan het onderhoud dweilwater toevoegen. (ca.50ml.per 10 liter water). Glansbehoud : HMK P25B aan het dweilwater toevoegen.

### Voorwaarden

LET OP. Voordat u de bescherming van stap 2 gaat toepassen. In specie gezette oppervlakken ca. 8 tot 12 weken laten drogen. In lijm gezette vloeren ca. 4 tot 5 weken laten drogen. Deze droogtijden zijn richttijden, door weersomstandigheden en of seizoen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. Tijdens de droogtijd kunnen uitdrogingsplekken en zout uitslag op de tegels zichtbaar worden. In deze periode reinigt u de vloer droog door veel te stofzuigen en nat met lauw schoon water met een weinig HMK R155. Om tussentijdse vlekken te verwijderen gebruikt u de HMK R55 of de HMK R152. Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging van stap 1 en de behandeling van stap 2 absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet z.g. natuursteen koud zijn! De verbruik opgaven zijn gemiddelden die per project kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen